


### INDICACIÓN

Agujas del reloj




**A**

### PUESTA EN HORA

Corona 3 posiciones

**Corrección de la fecha e del día imposible entre 20h y 02h**




**Remontaje automático del reloj con el movimiento del brazo.**

**B**

### CRONÓGRAFO

Función simple




**1** a **3** orden de las funciones

**C**

### CRONÓGRAFO

Función ADD



**1** a **X** orden de las funciones

**D**